



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

45 mm

20'''

442-397

443-398

Fournitures de boîte pour réveil (Mouvement ancre 1 et 8 jours)

Case materials for alarm watch (Lever movement 1 and 8 days)

Gehäuseteile für Weckeruhr (Ankerwerk 1 und 8 Tage)

Type de boîte réveil Alarm watch case type Weckergehäuse Typ										Glace Crystal Glas			397 · 398 Vis de cloche Bell screw Glocken- schraube	Vis porte- cadrans Dial plate screw Zifferbl.- Befestig.- Schraube
							442 · 397	443 · 398			Ø Trou, Hole, Loch			
							Mouv. et Sonnerie Mov. and Alarm Werk u. Wecker	Mouve- ment Move- ment Werk	Sonnerie Alarm Wecker		400	350		
002		11599	9100	9159	9860 69860 9821	9252	9202	9203	9202	11673	— 10637	2617 705	777 623	— —
003 023 004 024 005 025 006 026 007 027		11132 11267	9105	9160	9860 59860 9823	9254	9206	9205	9206	11264	2669 — Type 003 Type 023 = 705 —	2617 813	812 623	— —
008		—	9103	9104	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	10852	— —	2617 —	792 623	439 —
009		11132	9100	9171	9860 69860 9821	9252	9202	9203	9202	11673	— 10637	2617 814	777 623	— —
010		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11674	2669 —	2617 —	792 623	815 864
011 012 013 014 015		11239	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11675	2669 —	2617 —	792 623	— 865
016 017 018 021 022		11240	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11676	2669 —	2617 —	792 623	— 865
019 020		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11677	2669 —	2617 —	792 623	815 864
028		11239	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11678	— —	2617 867	792 623	— 866
029		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11679	— —	2617 —	792 623	— 868



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

45 mm

20'''

442-397

443-398

Fournitures de boîte pour réveil (Mouvement ancre 1 et 8 jours)

Case materials for alarm watch (Lever movement 1 and 8 days)

Gehäuseteile für Weckeruhr (Ankerwerk 1 und 8 Tage)

Type de boîte réveil Alarm watch case type Weckergehäuse Typ										Glace Crystal Glas			397 · 398	Vis porte-
							442 · 397	443 · 398			Ø Trou, Hole, Loch 400	350	Vis de cloche Bell screw Glocken- schraube	442 · 443
							Mouv. et Sonnerie Mov. and Alarm Werk u. Wecker	Mouve- ment Move- ment Werk	Sonnerie Alarm Wecker			Vis de socle Socket Sockel- schraube	Vis de cloche Bell screw Glocken- schraube	Vis de boîtier Case screw Gehäuse- Schraube
030		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11680	—	2617	792	870
					69860						—	869	623	—
					9823						—	871	623	—
031		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11681	—	2617	792	870
					69860						—	871	623	—
					9823						—	872	623	—
032		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11681	—	2617	792	870
					69860						—	871	623	—
					9823						—	872	623	—
033		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11682	—	2617	792	870
					69860						—	872	623	—
					9823						—	872	623	—
034		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11682	—	2617	792	870
					69860						—	872	623	—
					9823						—	872	623	—
035		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11683	—	2617	792	870
					69860						—	872	623	—
					9823						—	872	623	—
036		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11684	—	2617	792	870
					69860						—	872	623	—
					9823						—	872	623	—
037		11668	9105	9157	9860	9254	9206	9205	9206	11685	—	2617	792	—
					69860						—	873	623	874
					9823						—	873	623	874
038		11668	9105	9157	9860	9254	9206	9205	9206	11685	—	2617	792	—
					69860						—	873	623	874
					9823						—	873	623	874
039		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870
					69860						—	875 G. 876	623	—
					9823						—	875 G. 876	623	—
040		—		9103	9860	9254	9206	9205	9206	11510	2669	2617	792	849
					69860						—	—	623	—
					9823						—	—	623	—
041		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870
					69860						—	875	623	—
					9823						—	875	623	—
042		—	—	—	9860	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870
					69860						—	875	623	—
					9823						—	875	623	—