





Pour la commande, Messieurs les clients sont priés de
n'indiquer que le numéro de la fourniture

To place orders please simply state number of spare part

Réveil 1 jour
Ancre à goupilles

1 Day alarm clock
Pin pallet lever movement



Diamètres: $\frac{1}{100}$ mm

d'ajustement d'aiguille
hand adjustment

Heure Hour	Minute	Réveil Alarm clock
198	95	350

Désignation	No	Prix pr Price per 10 pces	Description
Barillet et couv. No 1, sans arbre	1058		Barrel No. 1
Barillet et couv. No 2, sans arbre	1059		Barrel No. 2
Ressort de barillet No 1	1258		Mainspring No. 1
Ressort de barillet No 2	1259		Mainspring No. 2
Arbre de barillet No 1	1482		Barrel arbor No. 1
Arbre de barillet No 2	1483		Barrel arbor No. 2
Rochet dessus No 1	1748		Winding wheel, top, No. 1
Rochet dessous No 2	1927		Winding wheel, bottom, No. 2
Cliquet No 1	2330		Click No. 1
Ressort de cliquet No 1	2440		Click spring No. 1
Cliquet No 2	2331		Click No. 2
Ressort de cliquet No 2	2441		Click spring No. 2
Cliquet No 3	2332		Click No. 3
Ressort de cliquet No 3	2442		Click spring No. 3
Rondelle (sous aiguille réveil)	2617		Alarm hand nut
Bascule	3279		Alarm stop lever
Ressort de bascule	3454		Alarm stop lever spring
Pont de minuterie	3908		Minute wheel bridge
Roue et pignon de minuterie	4056		Minute wheel
Renvoi de chaussée	4369		Cannon pinion set stem wheel
Canon	4660		Hour wheel
Roue et pignon de centre	5587		Centre wheel and pinion
Roue et pignon de moyenne	5792		Third wheel and pinion
Roue et pignon de seconde	5933		Fourth wheel and pinion
Roue et pignon de marteau	6309		Alarm hammer wheel and pinion
Roue de sonnerie, 144 dents	6310		Clock wheel, 144 teeth
Roue de sonnerie, 120 dents	6312		Clock wheel, 120 teeth
Ressort d'arrêt	6404		Alarm blocking lever
Ressort de bouton	6405		Stop button spring
Roue et pignon d'échappement	6574		Escape wheel and pinion
Ancre et tige	6752		Pallet complete
Tige d'ancre	6941		Pallet staff
Balancier	7040		Balance
Balancier avec axe et plateau	7175		Balance with staff and roller
Balancier complet réglé	9575		Balance complete regulated
Axe de balancier	7470		Balance staff
Plateau	7638		Roller
Spiral avec virole et pignon	7835		Hairspring with collet and stud
Plaque de contre-pivot	7911		End piece
Coquet	8030		Top end stone
Raquette sans clé - No 1	8106		Regulator without key - No. 1
Raquette avec clé - No 2	8264		Regulator with key - No. 2
Pierre d'échappement	8523		Escape jewel
Pierre de balancier	8524		Balance hole jewel
Goupille de marteau	8830		Pin hammer
Marteau	8850		Hammer complete
Chevilote	8900		Centre wheel stem
Tige et renvoi de sonnerie (144)	8950		Alarm set stem (144)
Tige et renvoi de sonnerie (120)	8951		Alarm set stem (120)
Rivet de cliquet No 1	9050		Click rivet No. 1
Rivet de cliquet No 2	9051		Click rivet No. 2

Désignation	No	Prix pr Price per 10 pces	Description
Rivet de cliquet No 3	9052		Click rivet No. 3
Ecrou No 1	9100		Stop button holder No. 1
Ecrou No 4	9101		Stop button holder No. 4
Poussoir No 1	9150		Stop push button No. 1
Poussoir No 2	9151		Stop push button No. 2
Poussoir No 4	9152		Stop push button No. 4
Bouton No 4	9153		Stop button No. 4
Poussoir Kodak	9154		Stop push button Kodak
Clé de remontoir, mouvement	9200		Winder for movement
Clé de remontoir, sonnerie	9201		Winder for alarm
Poulet, mouvement	9250		Hand set button, movement
Poulet, sonnerie	9251		Hand set button, alarm
Vis de pilier, anglée	623		Screw for pillar, bevelled
Vis de pilier	642		Screw for pillar
Vis de pont de barillet No 2	666		Screw for barrel bridge No. 2
Vis de pont d'ancre	643		Screw for pallet bridge
Vis de pont de minuterie	687		Screw for minute wheel bridge
Vis de ressort d'arrêt	687		Screw for alarm blocking lever
Vis de ressort de bascule	687		Screw for alarm stop lever spring
Vis de bascule	645		Screw for alarm stop lever
Vis de plaque de contre-pivot	694		Screw for end piece
Vis de coquet	351		Screw for top end stone
Vis de porte-cadran, courte	699		Screw for dial under plate, short
Vis de porte-cadran, longue	698		Screw for dial under plate, long
Vis de fixation	690		Screw for case, side
Vis de support	700		Screw for curved stand
Vis de socle	697		Screw for flat stand
Vis de pied de boîte	705		Screw for foot (stand)