MIYOTA

***** CAL. 1LMNS SERIES MOVT PART LIST *****

ORIGINAL PARTS, MADE IN JAPAN

PART NAME	1L22	1L32	1L02	1L12	1L15	1M02	1M12	1M15	1N12	1S02	1S13
BATTERY	280-730	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-730	280-340	280-340
BATTERY CONNECTOR	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368	231-368
BATTERY INSULATOR	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220	230-220
CALENDAR CORRECTOR INT. WHEEL	----	----	087-184	087-184	087-184	087-184	087-184	087-184	087-184	087-184	087-184
CALENDAR CORRECTOR LEVER	----	----	116-112	116-112	116-112	116-112	116-112	116-112	116-112	116-112	116-112
CALENDAR CORRECTOR WHEEL	----	----	213-410	213-410	----	213-410	213-410	213-410	213-410	213-410	213-410
CANNON PINION WITH DRV. WHEEL	028-287	028-281	028-282	028-288	028-292	028-282	028-288	028-292	028-288	028-313	028-327
CLUTCH WHEEL	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790	064-790
COIL UNIT	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181	246-181
DATE DIAL DRIVING WHEEL	----	----	103-111	103-111	103-111	103-111	103-111	103-111	103-111	103-111	103-111
DATE DIAL GUARD	----	----	293-102	293-103	293-103	293-102	293-103	293-103	293-103	293-103	293-103
DATE DIAL(DATE DISC)	----	----	108-870	108-E50	108-E50	108-E40	108-E60	108-E60	108-E70	108-C80	108-C90
DATE JUMPER	----	----	109-500	109-500	109-500	109-500	109-500	109-500	109-500	109-500	109-500
DAY DIAL GIB	----	----	178-140	----		178-140	----		----	178-140	----
DAY OF WEEK DIAL(WEEKDAY DISC)	----	----	308-548A	----		308-588A	----		----	308-A100	----
DIAL GUARD	----	----	713-112	713-112	713-112	713-112	713-112	713-112	713-112	713-112	713-112
DIAL GUARD RING	----	----	110-420	110-430	110-430						
DIAL WASHER	078-040	078-040	----	----		----	----		----	----	----
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	279-A460	279-A45(	279-A450	279-A450	279-A45(	279-A45(	279-A45(	279-A450	279-A450	279-A450	279-A450
FIFTH WHEEL AND PINION	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700	084-700
FOURTH WHEEL AND PINION	023-318	023-322	023-323	023-327	023-328	023-323	023-327	023-328	023-327	023-353	023-381
HOUR WHEEL	075-446	075-446	075-454	075-455	075-455	075-454	075-455	075-455	075-455	075-509	075-515
MINUTE WHEEL AND PINION	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121	072-121
ROTOR	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175	285-175
SCREW	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107	923-107
SCREW (2)	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112	923-112
SCREW FOR DIAL GUARD(3)	----	----	929-510	929-510	929-510	929-510	929-510	929-510	929-510	929-510	929-510
SETTING LEVER	067-194	067-194	067-173	067-173	067-173	067-173	067-173	067-173	067-173	067-173	067-173
SETTING LEVER SPRING	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135	077-135
SETTING STEM	065-477	065-477	065-505	065-505	065-505	065-505	065-505	065-505	065-505	065-505	065-505
SETTING WHEEL	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640	076-640
SPACER FOR SETTING STEM	212-239	212-239	212-241	212-241	212-241	212-241	212-241	212-241	212-273	212-241	212-241
STATOR	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152	190-152
THIRD WHEEL AND PINION	017-151	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149	017-149
TRAIN WHEEL BRIDGE	701-E17	701-E20	701-E12	701-E13	701-E15	701-E22	701-E23	701-E25	701-E17	701-E20	701-E20
YOKE	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136	071-136
***LONGER STEM(21mm)	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506	065-506
***LONGER STEM(24mm)	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508	065-508